

Bitte stellen Sie vor Beginn der Firmwareaktualisierung sicher, dass der Akku des eBook-Readers zur Hälfte aufgeladen ist. Um die Firmware zu aktualisieren, benötigen Sie zusätzlich eine FAT32-formatierte microSD-Speicherkarte mit einer Kapazität von maximal 16 GB. Die Firmware aktualisieren Sie nun bitte wie folgt:

1. Starten Sie den eBook-Reader und schieben Sie die Speicherkarte ein, sobald Sie das Hauptmenü des eBook-Readers sehen.
2. Schließen Sie den eBook-Reader mit dem beiliegenden USB-Kabel an Ihren PC an und bestätigen Sie "OK", sobald "U-Disk" auf dem eBook-Reader gestartet werden soll.
3. Klicken Sie jetzt den Wechseldatenträger (microSD-Speicherkarte) über den Arbeitsplatz (Windows XP) oder Computer (Windows Vista und 7) doppelt an.
4. Erstellen Sie nun auf dem Wechseldatenträger einen Ordner mit dem Namen "init" ("" sind wegzulassen) und kopieren Sie die Upgrade-Dateien "system.upg" und "system.upg.md5" in diesen Ordner.
5. Drücken Sie anschließend auf dem eBook-Reader die Menütaste, um den Vorgang mit "Abgeschlossen" zu bestätigen.
6. Trennen Sie den eBook-Reader vom PC und wählen Sie dann den Menüpunkt "Einstellungen" auf dem eBook-Reader.
7. Wählen Sie nun den Menüpunkt "Upgrade" und bestätigen Sie mit der Menütaste "System".

Das Upgrade beginnt jetzt und Sie sehen einen roten Bildschirm, der Sie über den Verlauf der Aktualisierung informiert. Bitte schalten Sie den eBook-Reader währenddessen nicht aus. Das Gerät startet nach der Aktualisierung automatisch neu und kann mit den Vorteilen der Verbesserungen verwendet werden, wie z. B. das schnellere Anzeigen von Dateien im Format ePUB oder PDF.