

# Simvalley Mobile XP-25

## Update auf Windows Mobile Professional 6.1

### Sehr geehrte Kunden,

bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig und halten Sie sich an die Hinweise und Tipps, um das Update Ihres Smartphones auf Windows Mobile Professional 6.1 vorzunehmen.



**ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich zu allererst, dass Ihr Smartphone nicht schon über Windows Mobile 6.1 verfügt. Sie können die Softwareversion unter „Einstellungen“ -> „System“ -> „Info“ sehen.

### Das Update kann NICHT rückgängig gemacht werden!



**ACHTUNG:** Dieses Update darf nur für Geräte mit den Seriennummern 20080700001 bis 20080909999 verwendet werden! Überprüfen Sie bitte sehr sorgfältig, ob dies für Ihr Gerät zutreffend ist. Die Seriennummer befindet sich unter dem Akku.

### Vorbereitungen

Laden Sie Ihr Smartphone auf. Der Akku des XP-25 muss voll geladen sein, damit das Update gelingt. Sichern Sie dann alle persönlichen Daten auf dem Smartphone per Active-Sync. Durch das Update wird der interne Speicher komplett gelöscht!

Sie benötigen eine microSD-Speicherkarte (max. 2 GB) . Auf dieser Karte dürfen keine Daten gespeichert sein. Die Karte muss im Format FAT formatiert sein (nicht FAT-32).



**HINWEIS:** Achten Sie unbedingt darauf, das richtige Update herunter zu laden. Die Version des Updates hängt von der Seriennummer Ihres Smartphones ab. Sie finden die Seriennummer unter dem Akku.

Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer. Entpacken Sie die Datei. Sie erhalten einen Ordner. Öffnen Sie den Ordner und kopieren Sie alle Dateien dieses Ordners mit Hilfe eines Cardreaders auf die microSD-Karte.



MOBILE\_XP\_BP



MOBILE\_XP\_CP



MOBILE\_XP\_CRC



MOBILE\_XP\_PIC



bootload.nb0  
NB0-Datei  
101 KB



FLASH  
BIN-Datei  
61.106 KB



Wichtige-Information  
TXT-Datei  
4 KB



*HINWEIS: Speichern Sie die Dateien direkt auf die Karte, die Dateien dürfen sich nicht in einem Ordner befinden. Diese drei Dateien und vier Ordner müssen sich für das Update auf der Speicherkarte befinden: MOBILE\_XP\_BP, MOBILE\_XP\_CP, MOBILE\_XP\_CRC, MOBILE\_XP\_PIC, BOOTLOAD.NB0, FLASH.BIN, Wichtige-Information.txt*

### **Update**

Schalten Sie nun das Smartphone aus und entfernen Sie den Akku. Warten Sie etwa 30 Sekunden. Stecken Sie dann die microSD-Speicherkarte in den Kartenslot des Smartphones und legen Sie den Akku wieder ein. Ihr Smartphone schaltet sich automatisch ein.

Das Update startet in der Regel selbstständig. Sollte dies nicht der Fall sein, schalten Sie Ihr Smartphone ein und drücken Sie den Lautstärkeregler einmal während des Hochfahrens nach unten (Lautstärke verringern). Die LED an der Vorderseite des Smartphones blinkt rot, wenn die Versionen auf der Speicherkarte und dem Smartphone verglichen werden. Im Display ist dann „Check Version“ zu lesen. Wenn die Versionen unterschiedlich sind, beginnt das Update. Die LED blinkt wieder und im Display des Smartphones ist „UPDATE OS“ zu lesen.



**ACHTUNG:** Das Update benötigt ca. 10 Minuten. In dieser Zeit darf keinesfalls das Smartphone ausgeschaltet oder der Akku entfernt werden.

Wählen Sie nach dem Update mit den Navigationstasten „Deutsch“ als Sprache aus. Der Touchscreen ist bis zum Neustart des Smartphones deaktiviert. Aktivieren Sie dann mit der Bestätigungs-Taste die Option „Ja, ich möchte Deutsch als Spracheinstellung auf diesem Gerät verwenden“. Aktivieren Sie anschließend mit den Navigationstasten die Option „Weiter“ und bestätigen Sie mit der Bestätigungs-Taste.

Das Smartphone wird nun konfiguriert und anschließend neu gestartet. Nach dem Neustart wird erneut die Version überprüft. Dann erhalten Sie die Meldung „Upgrading is successful!“. Schalten Sie nun das Smartphone aus, entfernen Sie die Speicherkarte und den Akku. Legen Sie dann den Akku wieder ein. Nun startet Windows Mobile Professional 6.1 und Sie können Ihr neues Betriebssystem einrichten.

### **Sollte es beim Update zu einem unvorhergesehenen Fehler kommen:**

Gehen Sie vor, wie im Abschnitt „Vorbereitungen“ beschrieben.

Schalten Sie das Smartphone aus und entfernen Sie den Akku. Warten Sie etwa 30 Sekunden.

Stecken Sie dann die microSD-Speicherkarte in den Kartenslot des Smartphones.

Legen Sie den Akku ein und drücken Sie gleichzeitig kurz den Lautstärkeregler nach unten (leiser).

Der Startbildschirm erscheint und auf dem Display ist „Check Version“ zu lesen.

Drücken Sie nun gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und den Lautstärkeregler nach unten (leiser).

Im Display ist nun „Update OS“ zu lesen und das Update wird erneut ausgeführt.

Fahren Sie fort wie oben angegeben.



**ACHTUNG:** Beschädigungen durch Update-Fehler unterliegen nicht der Gewährleistung des Händlers.