



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

sollte die Sprachausgabe Ihres Navigationsgeräts defekt sein, können Sie diese mit den folgenden Schritten wieder aktivieren.

1. Kopieren Sie die Datei TTS-fix.zip auf Ihren Desktop.
2. Legen Sie die SD-Speicherkarte in das Navigationsgerät ein.
3. Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Anschluss des Computers.
4. Öffnen Sie Ihren **Arbeitsplatz/Computer**, wo die SD-Karte als Wechseldatenträger angezeigt wird.
5. Öffnen Sie den Wechseldatenträger.
6. Öffnen Sie den Ordner **MobileNavigator**.
7. Öffnen Sie die Datei **TTS-fix.zip** auf Ihrem Desktop.
8. Wählen Sie alle Dateien im Ordner **TTS-fix.zip** aus und wählen Sie mit einem Rechtsklick **Kopieren**.
9. Kopieren Sie die Dateien in den Ordner **MobileNavigator**.
10. Wählen Sie **Alle ersetzen** und klicken Sie auf **Ok**.
11. Trennen Sie das Gerät jetzt wieder von Ihrem Computer.

Die TTS-Stimmen können jetzt verwendet werden.

