

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Video-Adapters, mit dem Sie einen zusätzlichen Monitor, LC-Display oder Projektor an Ihren PC oder Ihr Notebook anschließen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Video-Adapter
- USB-Kabel
- HDMI-Kabel
- Treiber-CD
- Bedienungsanleitung

Kompatibilität

- USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista/7
- MAC

Inbetriebnahme

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
3. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch starten, doppelklicken Sie die Datei „Setup.exe“. Öffnen Sie dazu ein Explorer-Fenster, um den Inhalt der CD-ROM anzuzeigen. Öffnen Sie den Ordner „Driver“. Hier befinden sich drei Unterordner für die jeweiligen unterstützten Betriebssysteme. Wählen Sie den passenden Ordner und führen Sie die darin befindliche Setup.exe aus.

4. Verbinden Sie den Video-Adapter über das USB-Kabel mit Ihrem Computer.
5. Schließen Sie einen zweiten Monitor über das HDMI-Kabel am Video-Adapter an.
6. Der zweite Monitor wird vom Computer automatisch erkannt und kann jetzt als zusätzliche Anzeige verwendet werden.

Software

Die angeschlossenen Monitore können über die mitgelieferte Software gesteuert werden. Sie können die Software mit einem Mausklick auf das Symbol in der Taskleiste aufrufen. Für Anwender mit Windows 7 kann alternativ das Tastenkürzel „Windows-Taste + P“ verwendet werden.



Im Menü der Software finden Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:

- Auflösung des Monitors
- Farbtiefe (32-Bit / 64-Bit)
- Rotieren der Anzeige
- Erweiterung des Desktops nach links, rechts, oben, unten
- Hauptmonitor wählen
- Notebook-Monitor (bei VGA-Anschluss)
- Spiegelung auf alle angeschlossenen Monitore
- Software deaktivieren
- Erweiterte Einstellungen



HINWEIS:

Sie können bis zu 6 Video-Adapter mit Ihrem Computer verbinden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

***Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!***

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-1552 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
16.11.2011

Kutschera, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1552 ein.